

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/zestaw-narzedzi-do-pompy-wtryskowej-ford-20-d-eco-blue-pasek-rozrzadu-p-14379.html>

Zestaw narzędzi do pompy wtryskowej Ford 2.0 D Eco Blue pasek rozrządu

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	906 220 50
Producent	Urządzenia Warsztatowe

Opis produktu

Ford 2.0D EcoBlue TDCi Narzędzie do demontażu montażu pompy wtryskowej.

Płyta kompletna wyciągacza	OEM: 303-1635/1
Trzpień do blokady koła zębatego pompy	OEM: 303-1635/3
Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni do płyty	
Trzpień - wypychacz pompy (demontaż), z koła zębatego.	OEM: 303-1635/2
Śruba M6 – 3 szt do mocowania płyty do bloku silnika	
Tuleja (podkładka) do śruby (montaż)	
Śruba do wciągania (montażu) pompy wkóło zębate.	OEM: 303-1635/6

Komplet wyciągacza zastępuje narzędzie fabryczne Ford : OEM 303-1653

- 1.HP 906 220 54 Płyta kompletna wyciągacza
- 2.HP 906 220 60 Trzpień do blokady koła zębatego pompy – 3 szt
- 3.HP 907 050 24 Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni do płyty
- 4.HP 906 220 61 Trzpień - wypychacz pompy (demontaż), z koła zębatego.
- 5.HP 905 281 15 Śruba M6 – 3 szt do mocowania płyty do bloku silnika
- 6.HP 905 220 62 Tuleja (podkładka) do śruby (montaż)
- 7.HP 905 220 63 Śruba do wciągania (montażu) pompy wkóło zębate.

Silniki: AWD, RWD i FWD (YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNF6, YLR6, YMR6, YNR6)

Przy zastosowaniu tego narzędzia nie jest wymagana żadna regulacja pompy po jej ponownym montażu.

Do blokady rozrządu tego silnika - Ford 2.0D EcoBlue TDCi należy użyć:
zestawu narzędzi HP 906 220 50 – Blokada rozrządu Ford 2.0D EcoBlue TDCi.

OEM: 303-1635/3, 303-1635/1, 303-1635/2, 303-1635/6