

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/klucz-dynamometryczny-12-28-210nm-465mm-p-180.html>

Klucz dynamometryczny 1/2" 28-210Nm 465mm

Cena brutto	111,00 zł
Cena netto	90,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	57350
Kod EAN	5906083573507
Producent	VOREL

Opis produktu

Długość 465mm
Rozmiar napędu 1/2"
Wartość momentu 28-210Nm

Opis produktu:

Klucz dynamometryczny jest precyzyjnym instrumentem pomiarowym momentu siły. Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, aby moment połączenia był znany i odpowiedni do rodzaju materiału i wytrzymałości śruby i nakrętki.

Klucz składa się z głowicy z kwadratowym trzpieniem i ramienia przenoszącego siłę. Głowica służy do mocowania nasadek sześciokątnych.

Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły:

1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)

Przeznaczenie:

Stosowany jest głównie w technice motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz wszędzie tam, gdzie producent określił wymagany moment dokręcenia złącza.

Sposób użycia:

- Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odkręcić do oporu śrubę blokującą umieszczoną na końcu pokrętła mikrometrycznego.
- Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żadanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza.
- Następnie należy zakręcić do oporu śrubę blokującą oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użytku.
- Na wypust klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie

ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wycucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.

Zawartość opakowania:

Klucz dynamometryczny

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Walizka